



Detta är en fungerande installation med 2 mattor bredvid varandra med Vippbrytare




Detta är en annan fungerande installation med 2 mattor bredvid varandra med vippbrytare




Detta är en fungerande installation

Framsida





Detta är en fungerande installation

Famsida



B

Bära från A till B men går tillbaka till laddning av sig själv.



A

B

Bära från A till B för klippning av B **HUS**
och från B till A när Roboten måste laddas.

När roboten klipper A fungerar den normalt och
tar sig tillbaka till laddstation automatiskt.

1 cm

A

